

# Cuisinart®



**BABYLISS SARL**  
Bulevardul Aristide  
Briandnr. 99,  
92120 Montrouge  
Franța

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

L1 IB-19/028B

**RÂȘNIȚĂ PENTRU CONDIMENTE**  
SG21BE

# Cuisinart®

е Нl а, Q c e 1  
npo13Bo, Q re : BaByliss SARL  
99 ABeH0 Ap1cr1Q6p1aH  
92120, MoHpy>: ЦpaH 1  
ЦaKc: 33 (0) 1 46 56 47 52  
, Qe aHoB 1 rae  
J, ara po13Bo, Q rBa (He, Qe , ro, Q: c . HapoBape

FAC 2020 / 04

Instrucțiuni - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones  
- instruções - instrukcji - 11HcTpyK 11M1

SG21BE

## CUPRINS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Măsuri de siguranță           | 3  |
| 2. Introducere                   | 5  |
| 3. Ghid de control al produsului | 6  |
| 4. Înainte de prima utilizare    | 6  |
| 5. Instrucțiuni de utilizare     | 6  |
| 6. Sugestii de măcinare          | 7  |
| Garanție                         | 10 |

## 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ (TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE)

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL!

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu este destinat utilizării în aplicații precum: spații de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități de cazare tip pensiune.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către copii. Nu lăsați aparatul, adaptorul de alimentare și baza de încărcare la îndemâna copiilor în timpul și după utilizare.
- **ATENȚIE:** Aveți grijă la manipularea lamelor ascuțite și la curățare. Nu atingeți lamele metalice. Toate sunt extrem de ascuțite, iar contactul poate provoca vătămări.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă este avariât. În cazul deteriorării conductorului, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care conductorul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Nicio reparație nu trebuie încercată de consumator.
- Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați bine fiecare parte.
- Toate piesele detașabile sunt sigure pentru mașina de spălat vase, pentru curățarea pe grătarul superior al mașinii de spălat vase sau pentru spălarea în apă caldă.
- Acest aparat nu este conceput pentru utilizare cu un temporizator extern sau un sistem cu telecomandă separat.

- Verificați întotdeauna aparatul și accesoriile acestuia înainte de utilizare, pentru a detecta semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați dacă este deteriorat sau dacă aparatul a fost scăpat.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză, trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau după utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de utilizat corespunde cu tensiunea de pe aparat; acest lucru este indicat în partea inferioară a carcasei.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză, dacă nu este folosit și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare și orice etichete sau autocolante promoționale de la Râșnița pentru condimente și nuci.
- Nu utilizați aparatul cu alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu utilizați accesorii cu acest aparat, altele decât cele recomandate de Cuisinart.
- Nu lăsați conductorul agățat peste marginea mesei de bucătărie sau a blatului de lucru. Evitați contactul dintre conductor și suprafețele fierbinți.
- Țineți mâinile, spatulele și alte ustensile departe de lamele în mișcare în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când nu este în uz și înainte de curățare.
- Asigurați-vă întotdeauna că mâinile sunt uscate înainte de a scoate ștecherul din priză.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice sau a vătămărilor corporale, nu introduceți cablul, ștecherul sau baza carcasei în apă sau alte lichide



**AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă de deasupra produsului sau ambalajul acestuia pot fi periculoase. Nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

Nu le folosiți niciodată în leagăne, paturi pentru copii, cărucioare sau parcuri de joacă. Filmul subțire se poate lipi de nas și gură și poate împiedica respirația. O pungă nu este o jucărie.



### WEEE - ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE AFLATE LA FINELE DURATEI DE VIAȚĂ

În interesul tuturor și să participe activ la protejarea mediului și a sănătății umane:

- Nu aruncați produsele împreună cu deșeurile menajere nesortate.
- WEEE (DEEE-deșeurii de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
- Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE-urilor disponibile în zona dvs. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, refolosite sau recuperate.
- Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane datorită posibilului conținut de substanțe periculoase.

Pentru alte informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor menajere.

## 2. INTRODUCERE

### Felicitări pentru achiziționarea Râșniței pentru condimente și nuci Cuisinart!

Timp de peste 30 de ani, scopul Cuisinart a fost să producă cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate produsele Cuisinart sunt proiectate pentru o durată de viață extrem de lungă și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și pentru a oferi performanțe excelente zi de zi.

Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și pentru idei de rețete, vizitați site-ul nostru web [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu).

## 3. GHIDUL DE CONTROL AL PRODUSULUI (consultați coperta)

1. Capac de activare
2. Lame din oțel inoxidabil (nu sunt prezentate)
3. Baza râșniței
4. Bol de rezervă cu ansamblu lamă
5. 2 Capace de depozitare

## 4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a începe să folosiți Râșnița pentru condimente și nuci. Păstrați acest manual și dovada achiziției într-un loc sigur.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și orice etichete sau autocolante promoționale de pe Râșnița pentru condimente și nuci.
- Curățați bine fiecare parte, părțile detașabile trebuie spălate manual cu apă caldă. Baza motorului poate fi curățată cu o cârpă umedă. Nu spălați în mașina de spălat vase.

## 5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Umpleți vasul de măcinat din oțel inoxidabil cu ingredientele dorite. Vă rugăm să consultați sugestiile de măcinare pentru capacități maxime.
- Așezați vasul de măcinat pe baza râșniței și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, în poziția de blocare.
- Așezați capacul de activare peste vasul de măcinat și pe baza râșniței.
- Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.
- Împingeți capacul în jos și țineți-l apăsat pentru a începe măcinarea. Măcinați până la consistența dorită, menținând presiunea pe capac.
- Pentru a opri măcinarea, eliberați presiunea din capac.
- Deconectați râșnița de la sursa de alimentare.
- Scoateți vasul de măcinat, rotindu-l în sensul opus direcției acelor de ceasornic. Condimentele nefolosite pot fi depozitate în vasul de măcinat folosind capacul de depozitare.

**NOTĂ:** Capacitatea maximă pentru condimente este de 90 de grame (pentru unele condimente, nu pentru toate).

Capacitatea maximă pentru nuci este de 75 de grame (orice nuci mai mari decât o arahidă, de exemplu, caju, migdale sau nuci - capacitate maximă 45 de grame).

**NOTĂ:** Nu umpleți prea mult Râșnița pentru condimente și nuci.

**NOTĂ:** Nu măcinați continuu mai mult de 500 de grame succesiv (pentru toate condimentele și toate nucile).

**NOTĂ:** Dacă utilizați pentru măcinarea boabelor de cafea, se recomandă utilizarea unui din bolurile de rezervă doar pentru cafea. Aceasta pentru a evita contaminarea încrucișată a aromelor.

## 6. SUGESTII DE MĂCINARE

Această râșniță este concepută pentru condimente uscate, nuci, semințe, boabe de cafea și multe altele. Lista este nesfârșită - dar iată un idee cu privire la ingredientele pentru care este excelent acest produs și la timpul de măcinare pe care îl recomandăm:

| Condimente/Nuci                                      | Timp / Comentarii                                      |
|--|--|
| Boabe de piper negru - 1 lingură                     | Procesați timp de 10 secunde                           |
| Nucșoară - 1 nucșoară întreagă                       | Pulsați de 15 ori, apoi procesați timp de 10 secunde   |
| Batoane întregi de scorțișoară - 2, înjumătățite     | Pulsați de 3 ori, apoi procesați timp de 45 de secunde |
| Cuișoare întregi - 1 lingură                         | Procesați timp de 25 de secunde                        |
| Semințe de anason sau fenicul - 1 lingură            | Procesați timp de 30 de secunde                        |
| Semințe de in sau de susan - 2 linguri               | Procesați timp de 10 secunde                           |
| Nuci (pentru a obține nuci tocate) - 75 de grame     | Pulsați pentru a toca grosier                          |
| Nuci (pentru a obține o făină de nuci) - 45 de grame | Pulsați de 15 ori, apoi procesați timp de 10 secunde   |
| Grâu - ¼ cană  | Procesați timp de 20 de secunde                        |

### ROMÂNĂ: GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 3 ani. Oferim schimbarea standard al aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovada de cumpărare originală (bon fiscal sau chitanță) trebuie să fie atașată la acest document de garanție, împreună cu datele dvs. de contact complete. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căderi, dezmembrări sau reparații de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează drepturile dvs., conform legii.