



Блендер электрический
Производитель: BaByliss SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

FAC 2020 / 10

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.eu

B IB-20/341



BLENDER FĂRĂ FIR
BLENDER PORTABLE SANS FIL

RPB100E
Q172a

Cuisinart®



Cuisinart®

CUPRINS

1. Măsuri de protecție importante	3
2. Înainte de a începe	7
3. Caracteristici	7
4. Funcționarea	8
5. Curățare și întreținere	9
Garanție	10


1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ (TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE)

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎNTR-UN LOC SIGUR PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE!

Respectați întotdeauna aceste precauții de siguranță atunci când utilizați acest aparat pentru a evita rănirea personală sau deteriorarea aparatului. Acest aparat trebuie utilizat numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Există riscul de rănire în cazul în care produsul este utilizat în mod abuziv.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic și nu este destinat utilizării în aplicații precum: spații de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități de cazare tip pensiune.
- Trebuie să aveți grijă la manipularea accesoriilor, în timpul utilizării și curățării.
- Aveți grijă dacă turnați lichid fierbinte în vasul de amestecare, deoarece poate fi evacuat brusc din cauza aburului evacuat.
- Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă la distanță.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către copii. Nu lăsați aparatul, adaptorul de alimentare și baza de încărcare la îndemâna copiilor în timpul și după utilizare.
- Verificați întotdeauna aparatul și accesoriile acestuia

înainte de utilizare pentru semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați dacă este deteriorat sau dacă aparatul a fost scăpat. În caz de deteriorare sau dacă aparatul prezintă o defecțiune, contactați departamentul pentru servicii clienți.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat. În cazul deteriorării cablului, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Nicio reparație nu trebuie încercată de consumator.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză, trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau după utilizare.
- Aparatul este sigur să fie lăsat conectat la sursa de alimentare electrică atunci când nu este utilizat pentru a vă asigura că bateriile sunt încărcate întotdeauna. Cu toate acestea, ar trebui să fie deconectat înainte de asamblare, demontare, curățare sau dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Acest produs conține un pachet de baterii reîncărcabile litiu-ion care nu trebuie îndepărtate din aparat pentru încărcare. Bateriile acestui aparat nu pot fi înlocuite.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării acumulatorului, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat. Acest simbol  indică faptul că există o sursă de alimentare detașabilă pentru mijloacele de încărcare.
- Acest produs respectă pe deplin toate legislațiile UE și Marea Britanie corespunzătoare și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat. Suntem o companie certificată ISO9001: 2015 care evaluează continuu performanța sistemului nostru de management al calității. Dacă aveți întrebări cu privire la siguranța și conformitatea produselor, vă rugăm să contactați departamentul Servicii clienți.

AVERTISMENT: Evitați contactul cu piesele în mișcare. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatula și alte ustensile la distanță de accesorii în timpul funcționării pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și / sau deteriorarea aparatului. Se poate utiliza o spatulă, dar numai atunci când unitatea nu funcționează.

AVERTISMENT: Nu țineți degetele lângă accesorii. Pentru a demonta alimentele, asigurați-vă mai întâi că mixerul nu este în funcțiune.

- Încărcătorul trebuie să fie conectat la o priză electrică, departe de o chiuvetă sau de orice suprafață fierbinte.
- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.
- Nu încărcați unitatea folosind o priză exterioară.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide. Doar accesoriile acestui aparat au fost proiectate pentru scufundarea în apă sau alte lichide. Nu scufundați niciodată nicio altă porțiune a acestui aparat. Dacă mixerul manual cade în lichid, îndepărtați imediat, curățați și uscați bine unitatea înainte de a continua.
- Scoateți întotdeauna ansamblul lamei din cupă înainte de curățare.
- Nu supraîncărcați cupa de amestecare. Respectați linia maximă de umplere.
- Nu rulați blenderul gol - acest lucru va deteriora motorul.
- Nu amestecați lichide fierbinți în cupa de amestecare.
- Nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide.
- **ATENȚIE:** Manipulați lama cu atenție. Lamele sunt ascuțite și pot provoca răniri. NU încercați să scoateți lamele din ansamblu.
- **NOTĂ:** Lama din oțel inoxidabil nu poate fi scoasă din ansamblul lamei negre.



AVERTISMENT: Pungile din polietilenă de deasupra produsului sau ambalajului pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți pungile departe de bebeluși și copii. Aceste pungi nu sunt jucării.



RECICLAREA BATERIILOR

Pentru a minimiza pericolele pentru sănătate și mediu la sfârșitul vieții acestui produs, legile referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și directiva privind bateriile uzate vă solicită să aruncați acest produs într-un centru de colectare adecvat unde va fi trimis pentru a scoate bateriile și pentru reciclarea corespunzătoare. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre reciclare și eliminarea în siguranță a acestora în zona dvs.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie predat punctului de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul consiliului local sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.

Siguranța în timpul utilizării

- Încărcătorul trebuie să fie conectat la o priză electrică, departe de o chiuvetă sau de orice suprafață fierbinte.
- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.
- Nu încărcați unitatea folosind o priză exterioară.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide. Dacă baza de alimentare cade în lichid, scoateți imediat, curățați și

uscați bine unitatea înainte de a continua.

- Folosiți întotdeauna blenderul pe o suprafață curată, robustă și uscată.
- Nu așezați lama pe baza blenderului fără cupa de amestecare atașată.
- Asigurați-vă că ansamblul lamei este bine fixat de cupa de amestecare înainte de utilizare.
- Nu folosiți niciodată băuturi carbogazoase în cupa de amestecare.
- Cupa pentru amestecare nu este potrivită pentru utilizarea la cuptorul cu microunde.
- Depozitați întotdeauna lama folosind capacul de protecție al lamei.

2. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea Blenderului Cuisinart!

Timp de peste 30 de ani, scopul Cuisinart a fost să producă cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate produsele Cuisinart sunt proiectate pentru o durată de viață extrem de lungă și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și pentru a oferi performanțe excelente zi de zi. Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și pentru idei de rețete, vizitați site-ul nostru webwww.cuisinart.eu

3. CARACTERISTICI (consultați coperta)

1. Cupa de amestecare
2. Ansamblul lamei de amestecare
3. Indicatoare luminoase
4. Butonul On/Off (Pornit/Oprit)
5. Baza reincărcabilă
6. Port de încărcare (nu este prezentat)
7. Capac
8. Capac pentru protecția lamelor
9. Cablu USB și încărcător

4. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să ștergeți unitatea principală cu o cârpă umedă, curată, pentru a îndepărta murdăria sau praful. Uscați-l bine cu o cârpă moale absorbantă. Curățați cu grijă cupa de amestecare, ansamblul lamei și capacul de băut în apă caldă cu săpun.

NOTĂ: Nu utilizați detergenți abrazivi, instrumente dure sau bureți abrazivi.

A. ÎNCĂRCAREA BLENDERULUI

Bateriile din Blender nu au fost încărcate complet. Înainte de utilizare, bateriile trebuie încărcate până când toate cele trei lumini albastre sunt aprinse. Cu o încărcare completă, Blenderul dvs. va face în jur de 8 smoothie-uri, dar acest lucru depinde de rețetă și de duritatea ingredientelor utilizate. Blenderul dvs. va fi încărcat complet în aproximativ 2 ore.

NOTĂ:. Pentru a încărca unitatea principală, introduceți capătul micro USB al cablului de încărcare în portul de încărcare din spatele unității principale. Conectați capătul USB direct la mufa adaptorului și apoi la o priză de alimentare.

CUM SE CITEȘTE INDICATORUL DE VIAȚĂ AL BATERIEI

Indicatoarele luminoase vor clipi în albastru, când bateria este încărcată. Când toate cele trei lumini sunt aprinse, aceasta înseamnă că bateria este complet încărcată și este apoi gata de utilizare. Pe măsură ce bateria începe să se descarce, luminile indicatoare se vor stinge. Bateria va trebui să fie reîncărcată atunci când ultimul indicator luminos clipește. Dacă bateria s-a descărcat complet , unitatea nu va funcționa.

NOTĂ: Blenderul nu poate fi utilizat cât timp este conectat și se încarcă.

Pentru a asigura cele mai bune performanțe la încărcarea blender-ului, vă recomandăm să utilizați numai cablul USB și adaptorul de încărcare furnizate împreună cu acest aparat.

B. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că blenderul dvs. este încărcat consultând instrucțiunile din secțiunea A. Dacă blenderul nu este încărcat, nu poate fi utilizat în timp ce este conectat la rețea. Va trebui să așteptați până când este suficient încărcat pentru a putea fi utilizat.
- Puneți ingredientele în cupa de amestecare.

NOTĂ: Aveți grijă să nu depășiți linia maximă de umplere. Pentru cele mai bune rezultate, puneți întotdeauna ingredientele mai dure în cupă (cuburi de gheață, fructe congelate etc.) și terminați cu ingredientele mai moi și lichide. Vă recomandăm să tăiați alimentele în bucăți de 3 cm pentru a obține cel mai uniform rezultat. Dacă utilizați ingrediente mai dure, cum ar fi morcovii, cupa de amestecare nu trebuie umplută mai mult de jumătate.

- Atașați ansamblul lamei negre la cupă cu lama orientată în jos în cupă. Răsuciți ansamblul lamei în sensul acelor de ceasornic până când este strâns.

NOTĂ: Aveți grijă să nu atingeți lamele - manipulați întotdeauna folosind partea neagră din plastic a ansamblului lamei.

- Asigurați-vă că baza de alimentare este așezată pe o suprafață curată și uscată. Așezați cupa de amestecare pe baza de alimentare cu ansamblul lamei negre în partea de jos și rotiți-o pentru a se bloca în poziție. Veți simți un clic când cupa este fixată în siguranță. Asigurați-vă întotdeauna că este blocat în poziție înainte de a utiliza blenderul.

NOTĂ: Dacă ansamblul lamei și cupa nu sunt atașate corect, blenderul nu va funcționa.

- Pentru a opera, apăsați butonul de alimentare o dată. Se afișează luminile LED și motorul va porni. Apăsați din nou butonul de alimentare pentru a opri unitatea.

NOTĂ: Blenderul nu poate funcționa mai mult de 1 minut, după 1 minut de amestecare se va opri automat. Dacă rețeta necesită mai mult de un minut de amestecare, pur și simplu întrerupeți câteva secunde și apoi porniți din nou blenderul.

- Odată ce ingredientele sunt amestecate, îndepărtați cupa de amestecare de la bază răsucind cupa de amestecare în sens invers acelor de ceasornic pentru a debloca.

NOTĂ: Nu încercați să scoateți cupa de amestecare în timp ce motorul funcționează încă. În cazul în care cupa este deblocată în timpul amestecării, blenderul se va opri automat.

- Așezați cupa de amestecare în poziție verticală pe suprafață cu ansamblul lamei negre în partea de sus. Răsuciți ansamblul lamei negre în sens invers acelor de ceasornic pentru a îndepărta.

NOTĂ: Aveți grijă să nu atingeți lamele - sunt foarte ascuțite. Manevrați întotdeauna folosind partea neagră din plastic a ansamblului lamei.

NOTĂ: Lama din oțel inoxidabil nu poate fi scoasă din ansamblul negru al lamei.

- Ansamblul lamei poate fi spălat imediat sau depozitat în siguranță folosind capacul de protecție transparent al lamei până când veți putea spăla lama. Pur și simplu așezați capacul de protecție al lamei peste ansamblul lamei și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție.
- NOTĂ:** Utilizați întotdeauna capacul de protecție a lamei atunci când depozitați ansamblul lamei.
- Dacă este necesar, atașați capacul de băut la cupa de amestecare răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic până când se simte strâns. Verificați capacul de băut să fi bine închis înainte de a-l pune într-un bagaj pentru pentru călătorie.

C. RECOMANDĂRI ȘI SFATURI

- Pentru cele mai bune rezultate atunci când utilizați blenderul, puneți întotdeauna ingrediente mai dure în cupă (cuburi de gheață, fructe congelate, etc.) și terminați cu ingredientele și lichidele mai moi.
- Se recomandă ca majoritatea alimentelor să fie tăiate în bucăți de 3 cm pentru a obține un rezultat cât mai uniform.
- Dacă mâncarea se lipeste de părțile laterale ale cupei atunci când amestecați, opriți blenderul, scoateți cupa și scuturați ușor cupa. Înlocuiți și amestecați din nou.
- Când amestecați amestecuri mai groase, țineți ușor partea de sus a cupei pentru a preveni săriturile pe suprafață.
- După amestecare, îndepărtați cupa și așezați-o pe o suprafață, astfel încât ansamblul lamei să fie deasupra. Bateți ușor cupa de câteva ori pentru a preveni scurgerile care pot apărea la îndepărtarea lamelor.
- Unele rețete pot necesita mai mult de un minut de amestecare. Pur și simplu porniți din nou blenderul.

5. URĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați întotdeauna aparatul bine după utilizare.
- Scoateți lama și curățați unitatea principală numai cu un burete sau o cârpă umedă.
- Nu utilizați detergenți abrazivi care ar putea zgâria suprafața.
- Spălați manual lama în apă caldă cu săpun.
- Cupa de amestecare, capacul de protecție a lamei și capacul de băut pot fi spălate în apă caldă cu săpun sau curățate pe suportul superior al mașinii de spălat vase.

ATENȚIE: Manipulați lama cu atenție. Lamele sunt ascuțite și pot cauza răniri. NU încercați să scoateți lamele din ansamblul de tăiere.

GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 2 ani. Oferim schimbarea standard al aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovada de cumpărare originală (bon fiscal sau chitanță) trebuie să fie atașată la acest document de garanție, împreună cu datele dvs. de contact complete. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căderi, dezmembrări sau reparații de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează drepturile dvs., conform legii.