

Cuisinart®



DESFĂCĂTOR DE VIN
CW050E



8.

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Franța

www.cuisinart.eu

FAC 2019 / 02

U IB-19/047

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



CUPRINS

1. Instrucțiuni de siguranță	9
2. Introducere	13
3. Caracteristicile produsului	13
4. Instrucțiuni de utilizare	13
A. Înainte de utilizare	13
B. Încărcarea desfăcătorului de vin	13
C. Dispozitiv de tăiere sigiliu	14
D. Utilizarea desfăcătorului de vin	14
E. Utilizarea dispozitivului de etanșare sub vid	14
5. Curățarea și întreținerea	15
Garanție internațională	46

1. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Respectați întotdeauna aceste avertismente de siguranță atunci când utilizați acest aparat pentru a evita rănirea personală sau deteriorarea aparatului. Acest aparat trebuie utilizat numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni.

- Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiilor li se permite să efectueze curățarea și întreținerea rezervată utilizatorilor numai sub supraveghere.
- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic și nu este destinat utilizării în aplicații cum ar fi: zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; pensiuni și case de vacanță.
- Acest aparat conține acumulatori care nu pot fi înlocuiți.
- Acest aparat conține acumulatori reîncărcabili care trebuie scoși înainte de eliminarea

aparaturii. Pentru informații suplimentare despre scoaterea acumulatorilor, contactați Cuisinart. <https://www.cuisinart.eu>

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat. În cazul deteriorării cablului, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător. Nicio reparație nu trebuie efectuată de către consumator.
- Pentru a reîncărca acumulatorii, utilizați numai unitatea detașabilă de încărcare furnizată împreună cu acest aparat (modelul YLJXA-U090008).
- Atenție: tirbușonul este ascuțit. Manevrați-l cu grijă. Țineți mâinile și ustensilele la distanță de deschidere în timp ce acționați pentru a preveni vătămarea corporală și / sau deteriorarea produsului.
- Aparatul nu trebuie utilizat cu un temporizator extern sau un sistem de control de la distanță.
- Inspectați întotdeauna aparatul și accesoriile aparatului înainte de utilizare pentru a observa dacă există semne de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos.
- Nu deconectați niciodată ștecherul de la priză trăgându-l de cablu.
- Nu scufundați niciodată adaptorul de alimentare, baza de încărcare sau carcasa în apă sau în alte lichide.
- Atenție: tirbușonul este ascuțit. Manevrați-l cu grijă. Țineți mâinile și ustensilele la distanță de deschidere în timp ce acționați pentru a preveni vătămarea corporală și / sau deteriorarea produsului.
- Nu înfășurați cablul în jurul unității principale a

aparaturii în timpul sau după utilizare.

- Aparatul poate fi lăsat conectat la priza electrică atunci când nu este utilizat pentru a vă asigura că acumulatorii rămân încărcăți în permanență. Cu toate acestea, trebuie deconectat înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Acest produs conține acumulatori nichel-metal hidruură care nu trebuie scoși din aparat pentru încărcare. Acumulatorii din acest aparat nu pot fi înlocuiți de utilizatorul final. Din motive de siguranță, numai un tehnician autorizat trebuie să efectueze această sarcină.
- Bornele nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Așezați aparatul numai la interior, pe o suprafață solidă, plană.
- Încărcătorul trebuie conectat la o priză electrică, la distanță de chiuvetă sau de orice suprafață fierbinte.
- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.
- Nu încărcăți unitatea utilizând o priză exterioară.
- Utilizați unitatea numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual.
- Nu introduceți niciodată un obiect în orificiul tirbușonului desfăcătorului de vin.
- Nu mutați baza de încărcare ținând-o de cablu.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța.
- Nu atingeți și nu reglați mecanismul desfăcătorului de vin sau spirala tirbușonului. Țineți desfăcătorul

de vin numai de carcasa principală.

- Nu forțați niciodată desfăcătorul de vin pe o sticlă și nu încercați să accelerați mecanismul. Desfăcătorul de vin va funcționa cel mai bine atunci când este acționat la viteza prevăzută.



- **ATENȚIE:** pungile de polietilenă din jurul aparatului sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Aceste pungi nu sunt jucării.



ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SCOATEREA DIN UZ

În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:

- Nu aruncați produsele cu deșeurile menajere.
- Utilizați sistemele de returnare și colectare disponibile în zona dvs.

Unele materiale pot fi reciclate sau valorificate.

2. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea unui nou desfăcător de vin Cuisinart.

De peste 30 de ani, scopul Cuisinart a fost de a produce cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate produsele Cuisinart sunt proiectate pentru o durată de viață extrem de lungă și concepute pentru a fi ușor de utilizat și pentru a oferi performanțe excelente în fiecare zi.

Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și despre idei de rețete, vizitați site-ul nostru web www.cuisinart.eu

3. CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Săgeată sus - Apăsați pentru a elibera dopul de plută din desfăcător
2. Săgeată jos - Apăsați pentru a scoate dopul de plută din sticlă
3. Carcasă principală
4. Indicator luminos de alimentare
5. Indicator luminos de încărcare
6. Bază de încărcare
7. Dispozitiv de tăiere sigiliu
8. Adaptor de încărcare (nu este prezentat)

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A. ÎNAINTE DE UTILIZARE

Vă recomandăm să vă încărcați desfăcătorul de vin electric cu cel puțin opt ore înainte de utilizarea pentru prima dată. Urmați instrucțiunile de încărcare după cum urmează:

B. ÎNCĂRCAREA DESFĂCĂTORULUI DE VIN

Introduceți adaptorul în partea posterioară a bazei de încărcare și ștecherul într-o priză electrică. Indicatorul luminos roșu se aprinde. Așezați desfăcătorul de vin în baza de încărcare, asigurându-vă că este bine fixat în poziție și

și că s-a cuplat integral. Indicatorul luminos de încărcare verde va lumina intermitent, indicând faptul că unitatea se încarcă. Va dura aproximativ 6-8 ore pentru ca desfăcătorul de vin să se încarce. Când desfăcătorul de vin este complet încărcat, lumina verde nu va mai lumina intermitent și va deveni o lumină verde solidă.

Desfăcătorul de vin poate deschide aproximativ 80 de sticle de vin la o încărcare completă.

C. DISPOZITIV DE TĂIERE SIGILIU

Pentru confortul dvs., această unitate este prevăzută cu un dispozitiv de tăiere a sigiliului, care este stocat în baza unității. Înainte de a scoate dopul, trebuie să îndepărtați orice sigiliu de pe sticlă. Atașați dispozitivul de tăiere al sigiliului în partea de sus a sticlei de vin. Țineți mâna pe partea inferioară a sticlei și rotiți dispozitivul de tăiere printr-o mișcare de răsucire pentru a îndepărta sigiliul (**a se vedea fig. 1**). Partea superioară a suprafeței de plută va fi acum expusă.

ATENȚIE: lama dispozitivului de tăiere a sigiliului este ascuțită. Țineți degetele la distanță de muchiile ascuțite ale dispozitivului de tăiere.

D. UTILIZAREA DESFĂCĂTORULUI DE VIN

1. Așezați sticla de vin pe o suprafață plată și țineți-o ferm cu o mână.
2. Așezați desfăcătorul de vin pe partea superioară a sticlei de vin, asigurându-vă că rămâne cât mai dreaptă / verticală în orice moment (**a se vedea fig. 2**). Dacă țineți desfăcătorul de vin sub înclinat față de sticlă, acesta nu va îndepărta corect dopul de plută.
3. Țineți bine desfăcătorul de vin și apăsați partea inferioară a comutatorului indicată de săgeata jos. Spirala tirbușonului se va întoarce în sensul invers al acelor de ceasornic și va intra în plută, apoi o va scoate treptat din sticlă. Când mecanismul s-a oprit, dopul a fost complet scos din sticlă.
4. Ridicați desfăcătorul de vin și scoateți-l afară din sticlă. Pentru a scoate dopul, apăsați partea superioară a comutatorului indicată de săgeata sus. Spirala se va roti în sensul acelor de ceasornic și va elibera dopul de plută (**a se vedea fig. 3**).
5. După utilizare, vă recomandăm să returnați aparatul în baza de încărcare, astfel încât să fie complet încărcat și disponibil pentru utilizare în orice moment.

E. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE ETANȘARE VID

1. Așezați dispozitivul de etanșare vid pe partea superioară a sticlei de vin deschise.
2. Apăsați în partea de sus a pompei aproximativ de 20 de ori sau până când simțiți rezistență.
3. Partea superioară a dispozitivului de etanșare sub vid este numerotată 1-31 pentru a reprezenta zilele

lunii. Rotiți partea superioară a dispozitivului de etanșare sub vid la numărul corespunzător pentru a marca data etanșării.

Notă: sticla de vin cu dispozitivul de etanșare sub vid trebuie depozitată într-o poziție verticală.

În caz contrar, vinul se poate scurge din sticlă.

4. Pentru a scoate dispozitivul de etanșare sub vid din sticla de vin, trageți-l în sus.

5. CURĂȚARE & ÎNTREȚINERE

Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică înainte de curățare.

Pentru a curăța carcasa, ștergeți cu o cârpă curată și umedă.

Nu scufundați niciodată adaptorul de alimentare, baza de încărcare sau carcasa în apă sau în alte lichide.

Nu îl puneți niciodată în mașina de spălat vase. Asigurați-vă că toate componentele sunt curate și uscate înainte de depozitare.



www.cuisinart.eu

CUISINART
20ème Avenue
99 avenue Aristide Briand
92120 MONTROUGE - FRANȚA

Garanție internațională

ROMÂNĂ: CUISINART garantează un contact mai ușor cu serviciul clienți în fiecare țară. Pentru detalii despre serviciul clienți din zona dvs., sunați la:

Franța  **N°VERT** 00 800 2011 2014

Belgia  **GREEN**
NUMBER 00 800 5000 6000

Olanda  +31 (79) 363 4242

Germania  **GREEN**
NUMBER 00 800 5000 6000

Italia  **GREEN**
NUMBER 00 800 5000 6000

Spania  **GREEN**
NUMBER 00 800 5000 6000

Chitanță - Bon de cumpărare

Cumpărător

• Vă rugăm să păstrați acest card de garanție cu dovada originală de achiziție.

Linie directă: 00 800 5000 6000
HYPERLINK mail: cuisinart_international@conair.com

ROMÂNĂ: GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 3 ani. Asigurăm înlocuirea standard a aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovida originală de cumpărare (bon sau chitanță de vânzare) trebuie să fie atașată la această garanție împreună cu detaliile complete de contact. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căderea, dezmembrarea sau repararea de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează în niciun fel drepturile dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.